

Solplanet Apollo

Stand: Q1/2026

In dieser Anleitung wird die Integration von folgenden Geräten beschrieben:


- Solplanet Apollo (Wallbox)

Wie verbinde ich eine Solplanet-Apollo Wallbox mit thermondo smart?


Anleitung zur Einstellung bei Solplanet-Apollo (Wallbox) und Einbindung in Thermondo Smart


1. Einstellung beim Solplanet-Gerät

- Solplanet App öffnen und anmelden.
- Unten auf das Plus Symbol klicken




- Zuerst müssen die Parameter eingestellt werden (die Wallbox per LAN oder WLAN verbinden), wie in den unteren Bildern gezeigt.





- Nach Abschluss der Einstellung gibt die Wallbox ein Signalton aus
- Anschließend muss die Wallbox einer Anlage zugewiesen werden.
- Hier wieder auf das Plus Symbol klicken
 - a. Auf „Anlage erstellen oder ändern“ klicken.
 - b. Den QR-Code scannen
 - c. Nun die Anlage suchen und anklicken



- Ist die Wallbox hinzugefügt, muss das neuste Update installiert werden.

2. IP-Adresse des Solplanet-Geräts ermitteln

- Thermondo Smart muss wissen, unter welcher Adresse das Gerät im Hausnetzwerk erreichbar ist.
 - Schau in seinem Router (z. B. Fritz!Box) nach, welche IP-Adresse dem Solplanet-Gerät (oft als "AISWEI" oder "Solplanet" gelistet) zugewiesen wurde.
 - **Tipp:** Weise dem Gerät im Router eine feste IP-Adresse zu, damit die Verbindung nach einem Neustart des Routers nicht abbricht.

3. Solplanet-Gerät in Thermondo Smart einbinden

- a. Thermondo Smart App öffnen (gleiches WLAN wie Gerät).

- b. Neues Gerät hinzufügen – Hersteller: Solplanet-Apollo (Beta).
- c. Verbindungsdaten eintragen: IP-Adresse (oder IP-Suche verwenden; das Gerät kann dort z. B. als „Altice Labs India“ angezeigt werden).
- d. Speichern/Verbinden und prüfen, ob Leistungsdaten angezeigt werden (Ladeleistung/Erzeugung).