

Marstek Venus E 3.0

Wie verbinde ich einen Marstek Venus E 3.0 mit thermondo smart?

In diesem Artikel wird die Integration des folgenden Modells beschrieben:

1. Marstek Venus E V3.0

1. Einstellungen und Firmware

Für die Integration des Marstek Venus E 3.0 **muss die lokale LAN-Schnittstelle** genutzt werden, nicht die WLAN-Verbindung.




⚠ Auf dem Gerät muss **mindestens die Firmware V146** installiert sein.

2. Konfiguration in thermondo smart

Der Marstek Venus E 3.0 muss in thermondo smart als Batterie-Gerät hinzugefügt werden.

Dabei ist die LAN-IP-Adresse des Venus E zu hinterlegen. Die **IP-Adresse** wird in der Netzwerksuche in der Regel mit dem **Hostnamen CH395** gefunden.

Als ID muss die **1** verwendet werden.



3. Hinweis zur Batteriesteuerung

Wenn beim Marstek Venus E 3.0 im Standardmodus „Stand-alone erlaubt“ aktiviert ist, kann das Gerät über die Marstek-App gesteuert werden. In allen anderen Lademodi (aktive Steuerung über thermondo smart) liegt die Steuerungshoheit bei thermondo smart.

